

## Stavba stanové předsíně

Nejdříve provedeme kontrolu umístění a upevnění úchytek pro tyče konstrukce pod horní průběžnou lištou karavanu, nadále profil horní lišty, zda je v celé délce průchozí pro protažení lemování střechy v celé její vlastní délce. Poté začneme navlékat lem předstanu do profilu. Je dobré si nachystat schůdek nebo židli na kterou si můžeme stoupnout abychom snáze dosáhli na lištu. Pokud jsme dva, jeden navléká a druhý popotahuje stan po délce karavanu. Nastavíme konce předstanu vpravo a vlevo do stejné výšky.

Nyní postavíme podpůrnou konstrukci. Postupujeme od středu do stran. Výztuhy a zpevnění necháme až na úplný konec stavby. Potom připevníme přední a boční stěny stanu. Boční díly nejprve navlečeme do lišty karavanu. Zapneme všechny zipy a vypneme stan přiměřeně vysouváním trubek konstrukce. Všechny zipy musí jít možné rozepínat a zapínat bez použití hrubé síly.

Upevníme stan do země pomocí kolíků, případně kotevních šňůr. Nyní teprve nainstalujeme přídatné tyče pro zpevnění konstrukce a výztuhy střechy.

Při balení předstanu postupujeme opačným způsobem. Ukládáme vždy čisté a suché.

### **Tip pro Vás:**

Nově zakoupenou stanovou předsíň stavíme nejdříve v domácím prostředí na zkoušku, abychom se vyvarovali toho, že nám na dovolené bude např. chybět jedna tyč.

DeWalt, Germany, 12.3.2004